

JAK ROZEBRAC DZRZWI...

Autor: korrrba - data wpisu na Forum 23/03/2003 15:56

Moze komus przydadza sie informacje na temat tego jak rozebrac drzwi i jak gleboki glosnik mozna wsadzić do lanosa. Jesli tak to mozna czytac dalej

Aby rozebrac drzwi nalezy wykrecic wszystkie srubki mocujace ten plastik na drzwiach. 3 sróbki znajduja sie pod spodem a jedna w klamce.

Gdy mamy odkrecone srubki to przechodzimy do etapu sciagania korbki. (no chyba ze ktos ma elektryczne szybki)

Do zdjecia korbki bedziemy potrzebowali plaski wkretak i troche checi- nalezy wsadzić srubokret w miejsce miedzy korba a plastikowa tulejka (podkladka) i przesówac go w okolo az sie natrafi na spinke trzymajaca korbke



Gdy uda sie zdjac spinke to wystarczy sciagna korbe i po klopcie



Na drzewiach widoczny jest trzpien mocowania korbki



Zostaje jeszcze plastik przy klamce od wew ale jego sciagniecie to bulka z maslem i wystarczy czymś delkiatnie podwazyc i wyskakuje, ewentualnie mozna go nie ruszac to sam wyskoczy jak bedziemy sciagac cala tapicerke.



Tapicerka (znaczy sie ten szary plastik na drzwiach) umocowana jest jeszcze na takich plastikowych zaczepach które ladnie wyskakuja i nie ma z tym problemów. Wtedy odsłania nam sie taki widok.



Po rozebraniu wykrecilem glosnik i znierzyłem jaka jest przestrzen od szyby do konca glosnika i wyszlo mi ze najglebszy glosnik jaki mozna wsadzić nie traca mozliwosci pelnego otwarcia okna to 8 cm ale to tylko teoria i moge sie mylic.

Druga ciekawa rzecz to to ze w lanochodzie na drzwiach nie ma nic poza jakas biala folia tak wiec wygluszenie wskazane

